

Qlineo

Qlineo Desinfect

Qlineo Desinfect is een effectieve desinfectant voor het doden, inactiveren of verwijderen van ziekteverwekkende organismen. Geschikt voor het desinfecteren van airco units en ventilatiesystemen. Gebruik Qlineo Desinfect altijd NA een reinigingsbeurt.

De fles goed schudden voor gebruik!

Draag handschoenen en een veiligheidsbril tijdens de werkzaamheden.

Start met het uitschakelen van de unit.

Spray vervolgens voldoende Desinfect op het te behandelen oppervlak.

Laat de desinfect 5 tot 10 minuten inwerken.

Verwijder aansluitend de overtollige vloeistoffen en spoel ruim na met schoon water.

Attentie:

- Fles rechtop vervoeren en bewaren.
- Bescherm de fles tegen hitte.
- Deze fles is navulbaar en 100% recyclebaar!



GHS05



GHS09

Gevaar!


H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. **H410-** Zeer giftig voor in water levende organismen, met langdurige gevolgen. **P101-** Bij inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten bereik van kinderen houden. **P280-** Oogbescherming, beschermende handschoenen, beschermende kleding, gelaatsbescherming dragen.

P301+P330+P331- NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. **P303+P361+P353-** BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen en afdouchen. **P304+P340-** NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN; voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. **P310-** Onmiddellijk een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. **EU210-**

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Bevat 100 g/L Didecyldimethylammonium choride

Qlineo Desinfect is verkrijgbaar in:

Sprayfles 500 ml
Artikelnummer: DI-40012



Navulling 500 ml
Artikelnummer: DI-40012-N

Qlineo B.V. - Mast 38 - 3891 KG Zeewolde

Tel: +31 (0)36-36903

info@Qlineo.nl – www.qlineo.nl

Qlineo is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of lichamelijk letsel na (onjuist) gebruik van het product.